


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Multimedia Projector

EB-435W
EB-430




퀵가이드


1. 내용물 구성	2
2. 이미지 위치 조정 및 설치 방법	3
3. 프로젝터 연결	4
4. 화면 조절 방법	5
5. 외부 기기 연결 방법	7

내용물 구성

만약 구성품이 누락되었거나 손상된 경우 구입처나 당사 고객센터에 문의하십시오.




프로젝터 본체



리모컨


(AA 크기 알칼라인 배터리 포함)



1



전원 케이블



컴퓨터 케이블



소프트웨어 CD-ROM



암호 보호 스티커




프로젝터 Helper

제품 설치 및 프로젝터 문제해결, 제품 매뉴얼 다운로드, 소프트웨어 다운로드 내용이 등록되어 있습니다. 이 프로젝트 Helper는 당사 홈페이지에서 다운로드 하시기에 사용할 수 있습니다.


http://epson.co.kr/Support/Epson_Support_Manual.asp




사용설명서



퀵가이드




EasyMP Network Projection 사용설명서




EasyMP Monitor 사용설명서

(PDF-홈페이지 제공)

이미지 위치 조정 및 설치 방법




앞쪽 다리 조절 레버를 조정하여
투사 각도를 위로 조정할 수 있습니다.




제품의 렌즈가 허용되어지는 키스톤
범위를 벗어나는 경우 화면이
왜곡될 수 있습니다.

2

EB-435W



EB-430



투사거리 계산방법


스크린에서 시청 위치까지의 거리 = 보고자 하는 화면의 넓이(폭)×2
보편적으로 100인치 화면을 보고자 할 경우 100인치 화면의 폭
2.0m × 2 = 4.0m 스크린에서 시청 위치까지 4.0m 이상의 거리가
확보되면 설치가 가능합니다. 추가로 화면 크기에 따라 최소 투사
거리를 확인, 투사 거리를 조절합니다.

EPSON 자동거리계산 프로그램 다운로드

EPSON 홈페이지 http://www.epson.co.kr/Product/Projector/Projector_Distance.asp에서 다운로드 후 설치하여 사용하십시오.

프로젝터 연결



3



화면 조절 방법


초점 조정

초점 링을 사용하여 초점을 조정할 수 있습니다.




이미지 크기 조정

[Wide], [Tele] 버튼을 눌러 투사 이미지 크기를 조정합니다.



◀ W T ▶




4

키스톤보정

투사 이미지가 수직/수평으로 기울어진 경우, 키스톤보정 기능을 사용하여 보정할 수 있습니다.

1



2




수직 방향 키스톤 왜곡 보정



수평 방향 키스톤 왜곡 보정

외부 기기 연결 방법



5


프로젝터 취급 시 주의 사항




프로젝터를 함부로 분해하거나, 수리하지 마십시오. 고장이 났을 경우 가까운 고객지원센터나 구매처에 문의하시기 바랍니다.



프로젝터를 불안정한 카트, 스탠드, 테이블 위에 놓지 마십시오.



렌즈에서 빛이 발산될 때 렌즈를 절대 들여다 보지 마십시오.



프로젝터 및 리모컨을 발열 기구 근처나 직사광선에 방치하지 마십시오.



그림과 같이 프로젝터를 투사하지 마십시오. 프로젝터가 손상될 수 있습니다.



본체 구멍 안에 이물질들을 집어넣지 않도록 유의하십시오. 또한 프로젝터에 액체를 엷지르지 않도록 조심하십시오.




습기가 많은 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.



먼지가 많은 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.



그림과 같이 프로젝터를 투사하지 마십시오. 프로젝터가 손상될 수 있습니다.



프로젝터 설치시 벽면에서 20cm 이상 띄워서 설치하십시오.

EPSON
EXCEED YOUR VISION