


Smart [Beam] Art

한 국 어

1.

동봉되어 있는 연결 케이블의 'Beam (파란색)'으로 표시되어 있는 부분을 스마트빔 'MHL/HDMI'라고 표기되어 있는 부분에 연결합니다. 'Beam' 스티커가 위로 올라오도록 연결합니다.



2.

연결케이블의 'Phone(빨간색)'으로 표시되어 있는 부분을 스마트폰에 충전기 연결 부분에 연결합니다.




3. Charging



제품 전용 충전기는 반드시 스마트빔에만
사용하세요.(타 기기 연결 시 기기가 손상
될 수 있습니다.)


Left



Right

Bottom

전원 버튼(스피커 볼륨 컨트롤 & Mute 지원)



초기화 버튼 MHL / HDMI 포트



S/N 번호
A/S를 위한 제품 번호

<구성품>



5핀 11핀
변환 젠더



MHL cable



HDMI cable (option)

1m

프로젝터



전용 충전기

(반드시 스마트방에만 사용하세요.)



전용 클립(option)



※ Option으로 표기된 구성품은
판매사에 따라 다를 수 있습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재):

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



기자재의 명칭(모델명)/인증번호:

프로젝터(IC200C)/KCC-REM-IIIO-IC200C

인증받은 자의 상호: ㈜이노아이오

제조사/제조국가: ㈜이노아이오/대한민국

PICTURE BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS

MHL
INCLUDE HIGH CONFORMANCE LINK
HDMI
HIGH SPEED VIDEO AND AUDIO INTERFACE

RoHS
CE **FC**

<Cable 연결 구성>

노트북, 태블릿, HDMI 지원기기
(HDMI Standard out devices)



스마트폰
(MHL Standard out devices)



<Samsung>

갤럭시 S4, S3, 갤럭시 노트2

① MHL cable + ② 5 to 11 pin converter




<Apple>

아이폰 4, 4S

아이패드 2, The new iPad (3)

① Apple Digital AV adapter + ② HDMI cable




<Apple>

아이폰 5

아이패드 미니

iPad with Retina display (4)

① Lightning Digital AV Adapter + ② HDMI Cable



※ Apple Digital AV adapter / Lightning Digital AV Adapter 애플 공식 판매처에서 별도 구매 하셔야 합니다.

※ 아이폰/아이패드는 제품과 연결이 된 상태에서 HDMI로 출력되는 소리의 볼륨 조절이 되지 않습니다.(휴대폰 외부 스피커(블루투스 스피커)를 사용하시기 바랍니다.)

주의사항

물이나 액체가 스며들지 않게 하세요. (방수가 되지 않습니다.)

1. 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
2. 사우나 같은 과습 환경에서 사용하지 마세요.
(동작습도 0%~80%)
3. 침 또는 음식물이 들어가지 않도록 주의하세요.
4. 직사광선 아래, 사우나, 찜질방, 열기구 근처 등에서는 사용하지 마세요.

절대로 송풍구를 막지 마세요.

1. 제품 특성상 열이 방출되지 못하면 심각한 오작동이 생길 수 있습니다.
2. 송풍구에 인체를 가까이 하지 마세요.

사용자 임의로 개조하거나 분리/수리하지 마세요.

1. 제품에 문제 발생시 반드시 '고객만족센터'를 이용하세요.
2. 임의로 개조/분리/수리 하였을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

깨끗한 환경에서 사용하세요.

1. 먼지로 인해 FAN이 오작동 할 수 있습니다.

외부 충격에 주의하세요.

1. 떨어뜨리거나 강한 충격으로 인해 광학부가 손상될 수 있습니다.

장시간 보관 시 주기적으로 충전해주세요.

1. 장시간 방치 시 배터리 성능에 문제가 있을 수 있습니다.
2. 사용하지 않더라도 월 1회 / 4시간 충전 후 보관해 주시면 배터리 수명 연장에 도움이 됩니다.

전원 켜기와 부팅

사용장소

영상 면적이 확보되는 장소에 실리콘 케이스와 함께 사용하세요.

초기화

오작동으로 더 이상 조작이 되지 않을 때에는 바늘 끝으로 초기화 버튼을 누르면 하드웨어를 초기화 시킬 수 있습니다.

MHL 연결시

전용 충전기를 사용할경우 MHL 포트를 통한 스마트폰 충전이 가능합니다.

*MHL을 출력을 지원하는 휴대폰 및 디바이스(안드로이드 스마트폰, 태블릿) -기기에 따라 호환성 문제가 있을 수 있습니다.

켜고 끄기

본체 전원 버튼을 3초이상 누르고 있으면 켜집니다.

끄는 방법도 동일합니다.

MHL / HDMI 포트

출력을 지원하는 휴대폰, 태블릿, 랩탑 등 모바일기기의 콘텐츠를 큰 화면으로 이용할 수 있습니다.

HDMI 연결시

고화질 영상을 감상할 수 있습니다.

*HDMI를 출력을 지원하는 디지털 영상장치 (노트북) 480P 호환

스피커 볼륨 조절

모바일 디바이스가 연결된 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 스마트빔의 스피커 볼륨 조절 및 Mute 시킬 수 있습니다.

100% 활용법

※ 케이블이 잘 들어가지 않을 경우, 방향이 맞는지 확인을 해보시기 바랍니다. 과도하게 힘을 가할 경우, 스마트빔이 파손될 수 있습니다.

1. 미러링(Mirroring) 기능 이용하기

빔 프로젝터는 미러링 기능을 가지고 있어 스마트폰 화면을 그대로 영사합니다. 미러링 기능을 이용해 스마트폰에 저장되어 있는 사진, 영화 등을 큰 화면으로 감상하실 수 있습니다. 단, 스마트폰의 기종에 따라 짧은 깜박임이나 연결 시간 지연 등 호환성 이슈가 발생할 수 있습니다.

2. 화면이 깜박이거나 화면 색상이 변할 경우에는

가. 스마트폰 및 제품 배터리 잔량이 낮은 것이 원인일 수 있습니다.(충전하여 사용하세요.)

나. 스마트폰에 문자가 수신되거나 전화가 걸려오는 경우 일시적으로 깜박임이 나타날 수 있습니다.(기기에 이상이 있는 것은 아닙니다.)

3. 제품 사용 시에는 스마트폰의 절전모드(Dimming Mode)는 필히 해제 후 연결 하세요.

4. 별도의 외부 비디오 플레이어 앱을 이용할때

가. 스마트폰 및 동영상 포맷에 따라 화면이 부자연스러울 수 있습니다.(스마트폰 기종에 따라 처리 능력에 차이가 있습니다.)

나. 자막 크기를 자유롭게 조정하기 위해서는 외부 앱을 사용하세요.

(안드로이드 마켓에서 무료 다운로드 가능한 앱을 검색 해보시기 바랍니다. 예: MX Player 등)

5. 재연결이 잘 되지 않는 경우에는 스마트폰을 재부팅 해보세요.

가. 스마트폰 기종에 따라 연결/재연결 반복 시에 간헐적으로 연결 불가 상태가 되는 경우가 있습니다.

알아두기

1. 특정 앱에서는 제품을 통해 화면이 영사되지 않을 수 있습니다.

2. 안드로이드 휴대폰 제조사의 기본 홈 화면 외에 임의로 설치한 홈을 사용할 경우 동작하지 않을 수도 있습니다.

3. 빔 동작 중 동시 충전하게 되면 배터리 동작할 때 보다 발열이 더 있을 수 있습니다. 정상적인 상황이니 걱정하지 않으셔도 됩니다.

4. 제품 전용 충전기는 반드시 스마트빔에만 사용하세요.(타 기기 연결 시 기기가 손상 될 수 있습니다.)

- ※ 제품 사용 전 렌즈 보호 필름 및 입력 포트 보호 라벨을 제거하세요.
- ※ 제품 크기가 작아 폭신한 침대 등에서 위치 고정이 잘 되지 않을 때는 작은 책 한 권 정도를 아래에 받쳐주세요.
- ※ 갤럭시 S4, S3, 갤럭시 노트2 이후의 삼성 제품은 '5핀-11핀 변환 젠더'가 필요합니다.
- ※ HDMI 신호 연결시에는 'HDMI 케이블'이 필요합니다.
- ※ 아이폰/아이패드는 '전용 디지털 AV 어댑터(Sold separately)'와 'HDMI 케이블'이 필요합니다.
- ※ 아이폰/아이패드는 제품과 연결이 된 상태에서 HDMI로 출력되는 소리의 볼륨 조절이 되지 않습니다.
(iOS 운영체제에서 이어폰 연결시에만 음량조절이 가능하도록 제한하고 있습니다.) (휴대폰 외부 스피커(블루투스 스피커)를 사용하시기 바랍니다.)
- ※ 케이블 연결 시 상,하를 확인하여 연결하고 무리하게 힘을 주지 않습니다.
- ※ 장시간 사용 또는 사용 환경에 따라 반투명 실리콘 케이스가 누렇게 변색 되는 경우가 있습니다.

배터리 사용 중 주의사항

- 1) 제품에 강한 압력이나 충격을 가할 경우 내장 배터리에 손상을 입어 위험할 수 있습니다.
- 2) 제품을 소각하거나, 높은 열을 가하면 안됩니다.
- 3) 제품을 분해하거나 변형하지 않아야 하며, 배터리에 들어 있는 안전 및 보호 장치가 손상되면 배터리가 가열되거나, 폭발하거나, 화재 위험이 있을 수 있습니다.
- 4) 사용, 충전 또는 보관 중인 배터리에서 이상한 냄새가 나거나, 매우 뜨거워지거나, 색 또는 모양이 변하거나, 기타 평소와 다른 점이 발견되면 사용을 즉시 중단해야 합니다.
- 5) 배터리 액이 누출되어 눈에 들어간 경우에는 눈을 비비면 안됩니다. 물로 잘 씻고 즉시 병원에 가야하며, 치료하지 않은 채로 두면 배터리 액 때문에 눈에 손상이 생길 수 있습니다.

제품 이상 및 문제 발생 대처

아래에 나열된 증상이라면 설명대로 대처해 보세요. 해결되지 않거나, 특이한 문제점들이 있다면 판매처나 지정 수리처로 연락주세요.

문제1 빔 프로젝터가 출력이 되지 않습니다. 해결방법: 제품과 휴대폰 /PC/노트북 간의 케이블 연결을 우선적으로 확인하세요.

문제2 빔 프로젝터가 자동으로 꺼집니다. 해결방법: 케이블이 연결되지 않으면 일정 시간후 자동으로 꺼집니다.

기타 특정할 수 없는 제품 사용상의 문제점들이 있다면 판매처나 지정 수리처로 연락주세요.